



Adam Breeden/ZDNET

Na era das smart [TVs](#), a conveniência reina suprema. Podemos acessar um mundo de entretenimento com apenas alguns cliques, mas isso tem um custo: acumular dados em cache.

Além disso: As melhores TVs de 2025: testadas e revisadas por especialistas

Assim como no seu telefone ou computador, um cache de TV desordenado pode levar a um desempenho lento, travamentos de [aplicativos](#) e até mesmo impedir o carregamento adequado de novos conteúdos. É por isso que é importante limpar todo o cache extra e fazer com que sua TV pareça nova novamente. Antes de explicar as etapas de como fazer isso, vamos primeiro abordar o grande elefante na sala.

O que você vai ler:



- [O que é uma cache?](#)
- [Por que você deveria limpar o cache da sua TV?](#)
- [Como faço para limpar o cache da minha TV?](#)
 - [Para TVs Samsung:](#)
 - [Para TVs LG:](#)
 - [Para Android/Google TVs \(incluindo modelos Sony\):](#)
 - [Para TVs Roku:](#)
- [Quando você deve limpar o cache da sua TV?](#)



O que é uma cache?

Um cache é uma área de armazenamento temporário onde os dados são mantidos para acesso rápido. Na sua smart TV, o cache armazena informações de aplicativos, sites e processos do sistema para ajudá-los a carregar mais rapidamente sempre que você o liga. Pense nisso como um monte de arquivos temporários destinados a acelerar o tempo de carregamento de informações acessadas com frequência.

Além disso: como limpar o cache do seu telefone Android e fazê-lo parecer novo em 2025

Por exemplo, quando você abre um aplicativo de streaming, o cache pode armazenar miniaturas, detalhes de login ou programas assistidos recentemente. Os caches são projetados para ajudar sua TV a carregar esse conteúdo mais rapidamente. Com o tempo, porém, o cache pode ficar sobrecarregado com dados desatualizados ou desnecessários, o que pode, conseqüentemente, diminuir o desempenho da sua TV.

Por que você deveria limpar o cache da sua TV?

Você deve limpar o cache da sua TV por dois motivos principais. Primeiro, pode melhorar o desempenho. Um cache inchado pode retardar o processamento da sua TV, causando navegação lenta, atraso no lançamento de aplicativos e problemas de buffer. Limpar o cache libera espaço e permite que sua TV funcione com mais eficiência.

Em segundo lugar, limpar o cache pode resolver problemas específicos do aplicativo. Se você estiver enfrentando problemas como travamentos, erros de login ou comportamento inesperado em um aplicativo específico, limpar o cache desse aplicativo específico geralmente pode ser a solução.

Também: Você pode finalmente comprar a TV OLED transparente da LG - se estiver disposto a pagar US\$ 60.000

O processo de limpeza do cache da sua TV varia de acordo com a marca e o modelo que você possui, embora as etapas gerais sejam geralmente bastante semelhantes entre as marcas. A maioria das TVs terá um menu de configurações onde você pode navegar até a seção "Aplicativos". Aqui você deve encontrar uma lista de todos os aplicativos baixados. A seleção de um aplicativo individual geralmente revela opções para "Limpar Cache" ou "Limpar Dados". A limpeza do cache removerá os arquivos temporários, enquanto a limpeza dos dados apagará todas as informações do aplicativo, exigindo que você faça login novamente.

Geralmente é recomendado começar limpando o cache e só recorrer à limpeza dos dados se o problema persistir.



Se você não tiver certeza sobre as etapas específicas da sua TV, uma rápida pesquisa on-line pelo seu modelo e “limpar cache” deverá fornecer instruções detalhadas. A maioria dos fabricantes também oferece manuais do usuário ou recursos de suporte online que podem orientá-lo durante o processo.

Limpar o cache da sua TV pode oferecer vários benefícios:

1. **Desempenho aprimorado:** Com o tempo, os dados armazenados em cache podem se acumular e retardar as operações da sua TV.
2. **Maior espaço de armazenamento:** Limpar o cache libera espaço de armazenamento valioso na sua TV.
3. **Problemas de aplicativos resolvidos:** Às vezes, os aplicativos podem funcionar mal devido a dados em cache corrompidos. Limpar o cache geralmente pode resolver esses problemas.
4. **Privacidade aprimorada:** Os dados armazenados em cache podem conter informações pessoais, portanto, a limpeza regular pode ajudar a proteger sua privacidade.

Como faço para limpar o cache da minha TV?

O processo de limpeza do cache da sua TV pode variar dependendo da marca e do modelo. No entanto, aqui está um guia geral que se aplica a muitas smart TVs:

1. Acesse o menu Configurações na sua TV.
2. Navegue até a seção Aplicativos ou Gerenciador de aplicativos.
3. Selecione o aplicativo cujo cache deseja limpar.
4. Procure uma opção que diz “Limpar Cache” e selecione-a.

Abaixo está uma lista de instruções específicas de limpeza de cache para algumas marcas líderes.

Para TVs Samsung:

1. Vá para Configurações > Suporte > Cuidados com o dispositivo
2. Selecione “Gerenciar armazenamento”
3. Escolha o aplicativo cujo cache deseja limpar e selecione “Ver detalhes”
4. Selecione “Limpar Cache”

Além disso: alterei essas 6 configurações da TV Samsung para aumentar instantaneamente a qualidade da imagem

Para TVs LG:

1. Pressione o botão Home no seu controle remoto



2. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento
3. Selecione “Limpar Cache”

Para Android/Google TVs (incluindo modelos Sony):

1. Vá para Configurações > Aplicativos
2. Selecione “Ver todos os aplicativos”
3. Escolha o aplicativo cujo cache deseja limpar
4. Selecione “Limpar Cache”

Para TVs Roku:

As TVs Roku não têm uma opção integrada de limpeza de cache, mas você pode obter resultados semelhantes reiniciando a TV ou removendo e reinstalando aplicativos problemáticos.

Além disso: este Sony Bravia é minha escolha para a melhor TV pelo dinheiro - e está à venda com até 38% de desconto

Alguns pontos-chave a serem observados:

- Os nomes e opções exatos dos menus podem variar ligeiramente entre modelos de TV e versões de [software](#).
- Pode ser necessário limpar o cache de aplicativos individuais, em vez de todo o sistema em algumas TVs.
- Limpar o cache geralmente é seguro e não exclui dados importantes, mas limpar os dados do aplicativo pode redefinir algumas configurações.
- Certifique-se de consultar o manual do usuário da sua TV para obter instruções específicas do modelo, pois o processo pode diferir entre marcas e até mesmo entre modelos da mesma marca.

Quando você deve limpar o cache da sua TV?

Embora não exista uma regra rígida, é uma boa prática limpar o cache da sua TV a cada poucos meses ou quando você notar:

- Sua TV está mais lenta que o normal.
- Os aplicativos travam frequentemente ou não carregam corretamente.
- Você está com pouco espaço de armazenamento.

Além disso: não consegue ouvir os diálogos da TV? Alterar essas 3 configurações pode fazer uma grande diferença

Dedicar alguns minutos para limpar o cache é uma tarefa simples, mas muitas vezes esquecida, que pode melhorar o desempenho da sua smart TV e garantir uma experiência de



visualização tranquila. Ao tornar isso uma parte regular da rotina de manutenção da sua TV, você pode desfrutar de tempos de carregamento mais rápidos, desempenho mais estável do aplicativo e, potencialmente, até prolongar a vida útil do seu dispositivo. Com uma lousa em branco, sua TV pode funcionar de maneira mais suave, os aplicativos podem funcionar corretamente e você pode voltar a desfrutar de seu conteúdo favorito sem falhas frustrantes.