

Os leitores ajudam a oferecer suporte ao Windows Report. Podemos receber uma comissão se você comprar através de nossos links.

i(*i*)

Leia nossa página de divulgação para descobrir como você pode ajudar o Windows Report a sustentar a equipe editorial. Leia mais

Se você utilizar as funcionalidades do MSI Dragon Center para melhorar o desempenho do PC, é provável que você tenha enfrentado problemas como a calibração da <u>bateria</u> não funcionar ou abrir ou dizer *Outras janelas estão abertas*!

Isso geralmente acontece devido à falta de permissões, serviços necessários não executados, incompatibilidade entre o MSI Dragon Center e o sistema operacional, problemas com o repositório MSI e instalação inadequada do MSI Dragon Center.

Antes de prosseguir para as soluções, reinicie o PC, instale as atualizações mais recentes para MSI Dragon Center e Windows e desative qualquer software de segurança ou otimização de desempenho de terceiros que possa estar provocando conflitos.

O que você vai ler:

- ¢
- <u>O que posso fazer quando a calibração da bateria do MSI Dragon Center não está</u> <u>funcionando?</u>
 - <u>1. Execute o MSI Dragon Center como administrador</u>
 - <u>2. Execute o serviço Micro Star SCM</u>
 - <u>3. Crie um atalho na área de trabalho para MSI Dragon Center</u>
 - <u>4. Execute uma redefinição de CE</u>
 - <u>5. Redefina o repositório WMI</u>
 - <u>6. Reinstale o MSI Dragon Center</u>
 - 7. Entre em contato com o suporte MSI

O que posso fazer quando a calibração da bateria do MSI Dragon Center não está funcionando?

1. Execute o MSI Dragon Center como administrador

- 1. Clique com o botão direito no *Centro Dragão MSI* iniciador (arquivo .exe) e selecione **Propriedades**.
- 2. Vá para o Compatibilidade guia e marque a caixa de seleção para Execute este



programa como

Properties X
SecurityDetailsPrevious VersionsGeneralShortcutCompatibility
If this program isn't working correctly on this version of Windows, try running the compatibility troubleshooter. Run compatibility troubleshooter <u>How do I choose compatibility settings manually?</u>
Compatibility mode Run this program in compatibility mode for: Windows 8
Settings Reduced color mode 8-bit (256) color
 Run in 640 x 480 screen resolution Disable fullscreen optimizations
 Run this program as an administrator Register this program for restart
Use legacy display ICC color management Change high DPI settings
Change settings for all users
OK Cancel Apply

emória virtual
Properties ×
Security Details Previous Versions
General Shortcut Compatibility
If this program isn't working correctly on this version of Windows, try running the compatibility troubleshooter. Run compatibility troubleshooter How do I choose compatibility settings manually? Compatibility mode Run this program in compatibility mode for: Windows 8
Settings Preduced color mode 8-bit (256) color Run in 640 x 480 screen resolution Disable fullscreen optimizations Run this program as an administrator Register this program for restart Use legacy display ICC color management Change high DPI settings
OK Cancel Apply

3. Clique Aplicar e **OK** para salvar as alterações.



2. Execute o serviço Micro Star SCM

- 1. Imprensa Windows + S abrir *Procurar*tipo **Serviços** no campo de texto e clique no resultado relevante.
- 2. Role para baixo, localize o **SCM Micro Estrela** serviço, clique com o botão direito nele e selecione *Propriedades*.



3. Selecione **Automático** do *Tipo de inicialização* menu suspenso e clique em **Começar** sob *Status do serviço* se o serviço não estiver em execução.

	Properties (Local Computer)	
General	Log On Recovery Dependencies	
Service Display	name:	
Descrip	tion:	
Path to	executable:	
Startup	type: 2 Automatic Automatic (Delayed Start) Automatic Manual Disabled Stopped	~
5	Start Stop Pause Resume	
You can from he Start pa	n specify the start parameters that apply when you start the service are. arameters:	
	OK Cancel App	ly



Proper	rties (Local Computer)	>
General Log On	Recovery Dependencies	
Service name:		
Display name:		
Description:		
Path to executable	ð:	
Startup type: 2 Service status:	Automatic Automatic (Delayed Start) Automatic Manual Disabled Stopped	
Start	Stop Pause Resume	
You can specify th from here. Start parameters:	ne start parameters that apply when you start the service	
	OK Cancel Apply	

emóri

4. Por fim, clique em *Aplicar* e **OK** para salvar a alteração, reinicie o PC e verifique se há melhorias.

3. Crie um atalho na área de trabalho para MSI Dragon Center

Para 2 em cada 5 usuários, criar um atalho na área de trabalho para o MSI Dragon Center e iniciá-lo logo após inicializar o PC antes que outros <u>aplicativos</u> corrigissem as coisas quando a calibração da bateria não estava funcionando no Windows.

Isso também ajuda quando o MSI Dragon Center diz *Outros aplicativos estão abertos* ao iniciar a calibração da bateria.



4. Execute uma redefinição de CE

- 1. Desligue o PC e desconecte o cabo de carregamento.
- 2. Pressione e segure o botão liga / desliga por 30 segundos.
- 3. Ligue o PC normalmente e verifique se o MSI Dragon Center agora começa a funcionar.

5. Redefina o repositório WMI

- 1. Imprensa Windows + S abrir *Procurar*tipo **Prompt de comando**e clique em *Executar como administrador*.
- 2. Clique **Sim** no *UAC* incitar.
- 3. Cole os seguintes comandos individualmente e clique Digitar depois de cada: net
 - stop winmgmtwinmgmt/resetrepositorynet start winmgmt





4. Por fim, reinicie o PC e verifique se há melhorias.

Se você está recebendo o *Ocorreu um erro ao consultar dados WMI: não suportado* erro no MSI Dragon Center durante a calibração da bateria, redefinir o repositório WMI resolverá o problema!

6. Reinstale o MSI Dragon Center

memória

- Imprensa Windows + R abrir Corrertipo appwiz.cpl no campo de texto e clique Digitar.
- 2. Selecione o Centro Dragão MSI aplicativo da lista e clique em Desinstalar.



- 3. Siga as instruções na tela para concluir o processo e reinicie o PC.
- 4. Por fim, baixe e instale *Centro Dragão MSI* do site oficial.

Se o MSI Dragon Center não for instalado corretamente na primeira vez, é provável que a calibração da bateria não funcione. Caso uma remoção rápida não funcione, use um desinstalador de software de alta qualidade para limpar quaisquer arquivos restantes e



entradas do Registro que possam estar em conflito com o Windows.

7. Entre em contato com o suporte MSI

Quando nada ajudar, você deve entrar em contato com a equipe de suporte da MSI e solicitar uma resolução. A equipe está ciente dos bugs existentes no software, se isso estiver desencadeando o problema, e irá informá-lo sobre uma solução ou sobre um cronograma adequado para a implantação do patch.

Na minha opinião, o MSI Dragon Center, embora seja um bom software, está repleto de bugs, conforme relatado por milhares de pessoas em todo o mundo. Problemas como o controle do ventilador não funciona e erros de instalação são comuns. Portanto, você pode considerar mudar para uma alternativa eficaz.

Caso você enfrente problemas com frequência, leia nossa comparação de *Centro Dragão MSI* e *Caixa de Arsenal Asus* e descubra qual é o melhor para você!

Para qualquer dúvida ou para compartilhar qual correção funcionou para você, deixe um comentário abaixo.



Kazim Ali Alvi ��

Especialista em Hardware do Windows

Kazim sempre gostou de tecnologia, seja navegando pelas configurações de seu iPhone, dispositivo Android ou PC com Windows. Ele é especializado em dispositivos de hardware, sempre pronto para remover um ou dois parafusos para descobrir a real causa de um problema. Usuário de longa data do Windows, Kazim está pronto para fornecer uma solução para todos os seus erros de software e hardware no Windows 11, Windows 10 e qualquer iteração anterior. Ele também é um de nossos especialistas em <u>Rede</u> e Segurança.